



MODELO WL021

# BALIZA SOLAR VIAL LED ÁMBAR

ROADSAFE WL021 | Señalización temporal para obras y desvíos



VISTAS DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

Dispositivo luminoso de advertencia diseñado para reforzar la visibilidad en zonas de obra, mantenimiento vial y desvíos temporales. Su luz ámbar, cabezal orientable y abrazadera metálica permiten adaptar la señalización a diferentes soportes y direcciones de tránsito.

ENERGÍA  
Solar

LUZ  
2 SMD LED

COLOR  
Ámbar

GIRO  
Hasta 90°

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Producto             | Baliza solar vial LED ámbar       |
| Marca / modelo       | ROADSAFE / WL021                  |
| Fuente luminosa      | 2 unidades SMD LED de alto brillo |
| Color de señal       | Ámbar                             |
| Dimensiones          | 340 x 180 x 90 mm                 |
| Peso aproximado      | 0,60 kg                           |
| Orientación          | Cabezal giratorio hasta 90°       |
| Sistema de montaje   | Abrazadera metálica               |
| Encendido y fijación | Mediante llave                    |

# CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

Información para selección, instalación y uso del equipo

## CARACTERÍSTICAS

- Funcionamiento mediante energía solar
- Luz destellante de color ámbar
- Dos luces SMD LED de alto brillo
- Cabezal orientable hasta 90°
- Abrazadera metálica de montaje
- Llave para encendido y fijación
- Diseño ligero de aproximadamente 0,60 kg

## APLICACIONES

- Obras y mantenimiento vial
- Desvíos temporales de tránsito
- Delimitación de zonas de trabajo
- Advertencia de obstáculos temporales
- Instalación en tambores y barreras
- Carreteras, vías urbanas y accesos

## INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO

### 1 FIJAR

Asegurar la abrazadera metálica al tambor, viga, barrera u otro soporte estable.

### 2 ORIENTAR

Girar el cabezal hasta 90° para dirigir la señal hacia el flujo de tránsito requerido.

### 3 ACTIVAR

Utilizar la llave para encender y fijar el equipo; verificar la señal antes de iniciar el trabajo.

## RECOMENDACIONES DE USO

- Verificar fijación, orientación y encendido antes de cada jornada
- Ubicar según el plan de señalización temporal de la obra
- Mantener limpia la superficie luminosa para conservar visibilidad
- Reemplazar o retirar el equipo si presenta daños visibles

## PRODUCTO DISTRIBUIDO POR

**INDUSAFETY PERÚ S.A.C.**

RUC: 20606817747

Lima, Perú | Envíos a provincias

Ficha: **ROADSAFE-WL021** | Rev. 01