

DATOS DEL PRODUCTO

KIT ANTIDERRAME

QUIMICO 20 LITROS - KIT20LQ

Los kits de respuesta a derrames son principalmente materiales de emergencia para la limpieza de fugas de líquidos, combinan absorbentes, accesorios, EPP y directrices para que se pueda preparar para emergencias cuando ocurra un derrame.

Campo de aplicación:

• Los kits de respuesta a derrames son aplicables a la limpieza, contención y prevención de cualquier área posible de fuga de productos químicos, incluida la industria de producción y fabricación, la industria del transporte, la industria petroquímica, el rescate de emergencia marina, los puertos, la protección contra incendios, las centrales hidroeléctricas, la industria energética y eléctrica, la oficina de protección ambiental, las plantas químicas y cualquier otro lugar donde sea necesario eliminar la fuga de líquido.

Especificaciones:

- Absorbe hasta 20 litros (aprox) por kit.
- Los repuestos no incluyen el contenedor.
- Medidas del kit: 50 x 30 x 20 cm

StrongGuard®
Professional



Probado de acuerdo con:

- ISO 10319:2024 (Geosintéticos, ensayo de tracción de ancho amplio)
- BS 7959-1:2004 (Materiales utilizados para el control de derrames de líquidos, determinación de la absorbencia)

PRODUCTO	CANTIDAD
PAÑO ABSORBENTE PARA QUIMICOS DE 40CMX50CMX2MM COLOR AMARILLO 200G, CHA-P0200	15
CORDON ABSORBENTE PARA QUIMICOS 7.6CMX1.20M COLOR AMARILLO, CHA-S7612	2
ABSORBENTE GRANULADO GENERAL 125GR, SAG-04 (ABSORBE 1/4 GLN)	1
GUANTE NITRILO 13" (EN 374)	1
RESPIRADOR REUTILIZABLE DE SILICONA CON CARTUCHO CONTRA VAP. ORG	1
ANTIPARRA LUNA TRANSPARENTE (Z87+)	1
ESCOBA Y RECOGEDOR MANUAL	1
MAMELUCO DESCARTABLE QUIMICO CHEMMAX 1 EB CT1SL428EB (TIPO 3 Y 4) LAKELAND	1
BOLSA ROJA DE ELIMINACION DE 140 LT X 2 MICRAS	2
CINTILLO PARA CERRAR BOLSA DE ELIMINACION	2
INSTRUCTIVO Y REPORTE DE DERRAME	1
MALETIN CONTENCION 50X30X20CM	1



INDUSAFETY
SERVICIOS GENERALES

Web: indusafety.com.pe
Cel: 923 705 468 - 914 438 215
Correo: ventas@indusafety.com.pe

■ Instrucciones de funcionamiento:

- En caso de fuga accidental de líquido, se pueden seguir las siguientes pautas básicas:
- 1. Primero, se debe colocar los Epps dispuestos en el kit para derrames.
- 2. Al mismo tiempo, extraiga rápidamente las barreras absorbentes y conéctelas a su vez para bloquear el recinto de fuga del líquido, a fin de evitar una mayor difusión y contaminación de grandes áreas del medio ambiente;
- 3. Las almohadas y/o paños absorbentes, colóquelas sobre la superficie del líquido derramado y controle rápidamente la fuga del líquido que gotea con los tacos de madera (de ser el caso) para reducir el peligro causado por la volatilización de una gran cantidad de líquido que gotea expuesto al entorno de trabajo durante mucho tiempo;
- 4. Una vez aplicadas las almohadillas o paños, absorba el líquido derramado y retire las almohadas, paños y los calcetines absorbentes;
- 5. Saque la bolsa de Polipropileno, limpie todas las almohadas o paños absorbentes usadas, barreras absorbentes y otras impurezas en la bolsa de basura, ate la boca de la bolsa, colóquela en el paquete de kits de respuesta a derrames y transpórtela y entréguela a una empresa profesional de eliminación de residuos para su eliminación.
- Dependiendo de la cantidad de fuga y del tipo de líquido derramado, tenemos equipos de diferentes tamaños y diferentes kits de respuesta a derrames.

