

CARACTERISTICAS & BENEFICIOS

BENEFICIOS

Modelo individual, sin soporte.

MODO DE EMPLEO

- abra la tapa de protección de la ducha contra las impurezas.
- abrir los ojos sosteniendo los párpados de los ojos con una mano.
- con la otra mano dirige la ducha a los ojos;
- presione la ducha con el chorro dirigido al ojo con la cabeza levantada.
- Apriete bien la botella, varias veces hasta que se acabe el líquido.
- Luego, busque atención médica de inmediato.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Recomendamos cambiar el líquido utilizado, que puede ser: solución salina (debe cambiarse según las instrucciones del fabricante) o agua potable. Si se utiliza agua potable, el cambio debe ser cada dos días. Las duchas vaginales no deben exponerse a temperaturas ambiente superiores a 38 °C

NORMAS

Las duchas oftálmicas son equipos complementarios enumerados en el ítem 8.1 de la norma brasileña ABNT NBR 16291:2014 recientemente publicada.



ESPECIFICACIÓN

El modelo D001-100 es una ducha oftálmica fabricada en material plástico:

- ducha oftálmica en plástico polietileno no tóxico con capacidad de 500 ml y boquillas de plástico ABS.

APLICACIONES

Recomendado para lugares con polvo, insectos o alto riesgo de contaminación química.

Las duchas oftálmicas permiten el lavado inmediato de los ojos y son un apoyo para las estaciones de lavado de ojos y las duchas de emergencia, pero no pueden reemplazarlas.